

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	19	250464-П29	45 9553 1053	1	1	1	1	Гайка М5	Nut M5
	20	252003-П29	45 9811 1204	1	1	1	1	Шайба 5	Washer 5
	21	224600-П29	45 9462 1082	1	1	1	1	Винт М5х16	Screw M5x16
	22	3160-5208045		1	1	1	1	Бачок смывателя с насосами в сборе	Washer reservoir with pumps in assy
	23	3160-5208110		1	1	1	1	Клапан обратный	Check valve
	24	452-3724523	45 3111 8202	1	1	1	1	Втулка	Bush
	25	3160-5208118	45 3149 1528	1	1	1	1	Трубка смывателя	Washer pipe
	26	3160-6318060		1	1	1	1	Жиклер смывателя	Washer jet

ГРУППА 54. БОКОВИНА GROUP 54. BODY SIDE

Подгруппа 5402. Обивка боковины Subgroup 5402. Body Side Trim

115	3	2206-5402254-01	45 5117 1565	26	26	26	26	Держатель обивки	Trim holder
	4	2206-5402256-01	45 5117 1566	26	26	26	26	Фиксатор держателя обивки	Trim holder stop
	5	3160-5402132	45 3149 2047	1	1	1	1	Обивка задней стойки боковины правая	Body side rear pillar r.h. trim
	6	3160-5402133	45 3149 2048	1	1	1	1	Обивка задней стойки боковины левая	Body side rear pillar l.h. trim
	11	3160-5402140	45 3149 2049	1	1	1	1	Обивка задней угловой стойки правая	Body side rear corner pillar r.h. trim
	12	3160-5402141	45 3149 2050	1	1	1	1	Обивка задней угловой стойки левая	Body side rear corner pillar l.h. trim
	13	3160-5402232-01	45 3149 3711	1	1	1	1	Обивка боковины задняя правая	Body side rear r.h. trim
	14	3160-5402233-01	45 3149 3712	1	1	1	1	Обивка боковины задняя левая	Body side rear l.h. trim
	15	3160-5402282-01	45 3149 3801	2	2	2	2	Заглушка кронштейнов откидного сиденья	Tip-up seat bracket stopper
	16	3160-5402220	45 3149 2053	1	1	1	1	Обивка арки заднего колеса правая	Rear wheel arch r.h. trim
	17	3160-5402221	45 3149 2054	1	1	1	1	Обивка арки заднего колеса левая	Rear wheel arch l.h. trim
	18	1/76688/01		27	27	27	27	Винт 3,6х31,8	Screw 3.6x31.8
	19	1/05193/01	45 9962 6145	14	14	14	14	Шайба 5	Washer 5
	20	3160-5402272	45 3149 2057	1	1	1	1	Крышка люка задней боковины правая	Rear body side hatch r.h. cover
	21	3160-5402273	45 3149 2058	1	1	1	1	Крышка люка задней боковины левая	Rear body side hatch l.h. cover
	27	3160-5402124	45 3149 2538	1	1	1	1	Обивка центральной стойки нижняя правая	Centre pillar lower r.h. trim
	28	3160-5402125	45 3149 2539	1	1	1	1	Обивка центральной стойки нижняя левая	Centre pillar lower l.h. trim
	29	3160-5402128	45 3149 2540	1	1	1	1	Обивка центральной стойки верхняя правая	Centre pillar upper r.h. trim
	30	3160-5402129	45 3149 2541	1	1	1	1	Обивка центральной стойки верхняя левая	Centre pillar upper l.h. trim
	31	3160-5402204	45 3149 2051	1	1	1	1	Обивка боковины передняя правая	Body side front r.h. trim
	32	3160-5402205	45 3149 2052	1	1	1	1	Обивка боковины передняя левая	Body side front l.h. trim
	33	3160-5402110	45 3149 2045	1	1	1	1	Обивка стойки ветрового окна правая	Windshield pillar r.h. trim
	34	3160-5402111	45 3149 2046	1	1	1	1	Обивка стойки ветрового окна левая	Windshield pillar l.h. trim
	35	3160-6102053		26	26	26	26	Кнопка крепления обивки стоек	Pillar trim holding tack




Рис. 115. Обивка боковины (5402), окно боковины (5403), люк боковины (5413), обивка крыши (5702)
 Fig. 115. Body side lining (5402), body side window (5403), body side hatch (5413), body roof lining (5702)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подгруппа 5403. Окно боковины Subgroup 5403. Body Side Window									
115	7	3160-5403052	45 3149 0905	1	1	1	1	Стекло окна боковины правое	Body side window r.h. glass
	8	3160-5403053	45 3149 0906	1	1	1	1	Стекло окна боковины левое	Body side window l.h. glass
	9	3160-5403122	45 3149 0907	1	1	1	1	Уплотнитель окна боковины правый	Body side window r.h. weatherstrip
	10	3160-5403123	45 3149 0908	1	1	1	1	Уплотнитель окна боковины левый	Body side window l.h. weatherstrip
Подгруппа 5413. Люк боковины Subgroup 5413. Body Side Hatch									
115	22	3160-5413010	45 3149 0909	1	1	1	1	Крышка люка наливной горловины правая в сборе	Filler hatch r.h. cover in assy
	23	3160-5413011	45 3149 0910	1	1	1	1	Крышка люка наливной горловины левая в сборе	Filler hatch l.h. cover in assy
	24	3160-8404160	45 3149 2376	2	2	2	2	Буфер крышки люка наливной горловины	Filler hatch cover buffer
	25	1/25990/70	45 9962 6398	4	4	4	4	Шайба 6 зубчатая с внутренними зубцами	Washer 6 with inner teeth
	26	1/09022/01		4	4	4	4	Болт М6х16	Bolt M6x16
ГРУППА 57. КРЫША GROUP 57. BODY ROOF									
Подгруппа 5702. Обивка крыши Subgroup 5702. Body Roof Lining									
115	1	3160-5702014-01	45 3149 3110	1	1	1	1	Обивка крыши передняя	Roof front lining
	2	3160-5702016-01	45 3149 3111	1	1	1	1	Обивка крыши задняя	Roof rear lining
	3	2206-5402254-01	45 5117 1565	9	9	9	9	Держатель обивки	Lining holder
	4	2206-5402256-01	45 5117 1566	9	9	9	9	Фиксатор держателя обивки	Lining holder stop
ГРУППА 61. ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ GROUP 61. FRONT DOOR									
Подгруппа 6100. Дверь передняя в сборе Subgroup 6100. Front Door in Assy									
116	1	3160-6100014	45 3149 1937	1	1	1	1	Дверь передняя правая в сборе	Front r.h. door in assy
	2	3160-6100015	45 3149 1938	1	1	1	1	Дверь передняя левая в сборе	Front l.h. door in assy
Подгруппа 6102. Обивка передней двери Subgroup 6102. Front Door Trim									
116	3	3160-6102011-01	45 3149 3244	1	1	1	1	Обивка передней двери левая в сборе	Front door l.h. trim in assy
	4	3160-6102010-01	45 3149 3243	1	1	1	1	Обивка передней двери правая в сборе	Front door r.h. trim in assy
	5	3160-6102053		20	20	20	20	Кнопка крепления обивки двери	Front door trim tack
	6	3160-6816083	45 3149 1562	1	1	1	1	Ручка подлокотника левая	Armrest l.h. handle
	7	3160-6816082	45 3149 1561	1	1	1	1	Ручка подлокотника правая	Armrest r.h. handle




Рис. 116. Дверь передняя в сборе (6100), обивка передней двери (6102), окно передней двери (6103)

Fig. 116. Front door in assy (6100), front door trim (6102), front door window (6103)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	8	1/03770/01	45 9962 2102	4	4	4	4	Винт М6х25	Screw M6x25
	9	3160-6816092	45 3149 1566	4	4	4	4	Заглушка ручки подлокотника	Armrest handle stopper
	10	3160-6102023	45 3149 3246	1	1	1	1	Карман обивки передней двери левый	Front door trim l.h. pocket
	11	3160-6102022	45 3149 3245	1	1	1	1	Карман обивки передней двери правый	Front door trim r.h. pocket
	12	1/76692/01	45 9989 2267	10	10	10	10	Винт 3,6x15,9	Screw 3.6x15.9
	13	1/05192/01	45 9962 6140	10	10	10	10	Шайба 4x9	Washer 4x9
	14	2206-5402254-01	45 5117 1565	4	4	4	4	Держатель обивки	Trim holder
	15	2206-5402256-01	45 5117 1566	4	4	4	4	Фиксатор держателя обивки	Trim holder stop

Подгруппа 6103. Окно передней двери
Subgroup 6103. Front Door Window

116	16	1/38331/71	45 9979 1194	2	2	2	2	Болт М5х10	Bolt M5x10
	17	3160-6103294	45 3149 3584	2	2	2	2	Уплотнитель опускного стекла передней двери передний нижний	Front door roll-down glass weatherstrip, front lower
	18	3160-6103251	45 3149 3579	1	1	1	1	Направляющая опускного стекла передней левой двери в сборе	Front l.h. door roll-down glass guide in assy
	19	3160-6103250	45 3149 3578	1	1	1	1	Направляющая опускного стекла передней правой двери в сборе	Front r.h. door roll-down glass guide in assy
	20	3160-6103220	45 3149 3476	2	2	2	2	Обойма опускного стекла двери	Door roll-down glass holder
	21	3160-6103230	45 3149 3477	2	2	2	2	Прокладка опускного стекла передней двери	Front door roll-down glass gasket
	22	3160-6103215	45 3149 3574	1	1	1	1	Стекло опускное передней двери левое	Front door l.h. roll-down glass
	23	3160-6103214	45 3149 3473	1	1	1	1	Стекло опускное передней двери правое	Front door r.h. roll-down glass
	24	3160-6103211	45 3149 3396	1	1	1	1	Стекло опускное передней левой двери в сборе	Front l.h. door roll-down glass in assy
	25	3160-6103210	45 3149 3395	1	1	1	1	Стекло опускное передней правой двери в сборе	Front r.h. door roll-down glass in assy
	26	3160-6103291	45 3149 3401	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней левой двери горизонтальный	Front l.h. door roll-down glass level weatherstrip
	27	3160-6103290	45 3149 3400	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней правой двери горизонтальный	Front r.h. door roll-down glass level weatherstrip
	28	3160-6103293	45 3149 3403	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней левой двери верхний	Front l.h. door roll-down glass upper weatherstrip
	29	3160-6103292	45 3149 3402	1	1	1	1	Уплотнитель опускного стекла передней правой двери верхний	Front r.h. door roll-down glass upper weatherstrip
	30	3160-6103320	45 3149 3399	2	2	2	2	Уплотнитель опускного стекла передней двери внутренний	Front door roll-down glass inner weatherstrip

Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекла передней двери
Subgroup 6104. Front Door Glass Shifting Mechanism

117	1	3160-6104010	45 3149 1183	1	1	1	1	Механизм перемещения стекла передней двери правый в сборе	Front door glass r.h. shifting mechanism in assy
	2	3160-6104011	45 3149 1184	1	1	1	1	Механизм перемещения стекла передней двери левый в сборе	Front door glass l.h. shifting mechanism in assy
	3	3160-6104192	45 3149 1198	2	2	2	2	Втулка распорная	Spacer
	4	3160-6104194	45 3149 1194	8	8	8	8	Буфер втулки распорной	Spacer buffer